



SKÖTSEL- / UNDERHÅLLSINSTRUKTION

Gäller för följande dörrtyper; Enkel/dubbelflyglig branddörr
Enkel/dubbelflyglig säkerhetsdörr utan Claveslås,
Enkel/dubbelflyglig brandlucka, Arkivdörr.



FÖLJANDE KONTROLL OCH SERVICE UTFÖRS MINST 2 GÅNGER PER ÅR.

1. Kontrollera karmens infästning i vägg.

2. Öppna dörrbladet/dörrbladen och smörj gångjärnen med fett genom smörjhålet i övre gångjärnsdelen (honan). Kontrollera gångjärnens infästning och efterdra skruvarna vid behov. Vid behov justeras dörrbladet/dörrbladen i höjded med insexskruvarna i överkant på dörrbladets gångjärn. Samtliga gångjärn justeras så att de ligger an på gångjärnstappen.



3. Kontrollera låsets/låsens funktion.

- Kontrollera stängningsfunktion och justera vid behov det justerbara slutblecket med lämplig skruvmejsel
- Kontrollera tryckets fastsättning och efterdra skruvarna vid behov.
- Om låskolvorna börjar kärva får endast av låstillverkaren godkänt smörjmedel användas.

4. Om tätningslist är monterad kontrolleras dess funktion och tätthet och byts vid behov. Slutbleck justeras enligt ovan.

5. Vid dubbelflygliga dörrar kontrolleras kantregels funktion i det passiva dörrbladet. Kolvarna skall löpa fritt i urtaget i överstycke och tröskel. Vid garageregul kontrolleras regelstängerna så att dessa löper fritt i överstyckets och tröskelns urtag.

6. Om dörrstängare är monterad kontrolleras dess infästning och funktion. Vid behov efterdra skruvar och justera vid behov enligt separat instruktion.

7. Vid dubbelflygliga dörrar med dörrkoordinator. Koordinator skall fånga upp gångdörren så att det passiva dörrbladet kan stänga och utlösa koordinatoren.

8. Rengör färdigmålade dörrblad och karmar samt dörrblad med folibelagd plåt med mildt rengöringsmedel.

ROBUST